

# CHECKLIST NG KALIGTASAN NG MANGGAGAWA PARA SA MGA LUGAR NG PAGLILINIS NG SUNOG



Mapanganib ang trabaho ng paglilinis, pagtanggap, at demolisyon pagkatapos ng sunog. Maaari nitong ilantad ang mga manggagawa sa nakakalason na abo at mga labi, asbestos, mga kemikal na sangkap, hindi matatag na mga istruktura at iba pang mga panganib. Sa ilalim ng mga regulasyon sa kaligtasan sa lugar ng trabaho ng Cal/OSHA, kinakailangang kilalanin ng mga employer ang mga panganib na ito at magbigay sa mga manggagawa ng wastong pagsasanay, personal na kagamitang pamproteksyon (PPE) at iba pang proteksyon. Ang paglilinis pagkatapos ng sunog, kabilang ang pagtanggap ng abo, uling, at mga labi, at paglilinis ng mga istrukturang nasira ng sunog o usok, ay hindi itinuturing na serbisyong pambahay. Ang mga empleyado na gumagawa ng gawaing ito ay saklaw ng mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan ng Cal/OSHA. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangan sa kaligtasan ng manggagawa ng Cal/OSHA sa panahon ng paglilinis ng sunog, tingnan ang:

Kaligtasan at kalusugan ng site: <https://www.dir.ca.gov/dosh/wildfire/worker-health-and-safety-during-fire-cleanup.html>

Proteksyon sa paghinga: [https://www.dir.ca.gov/dosh/fire\\_resp\\_protection.html](https://www.dir.ca.gov/dosh/fire_resp_protection.html)

Personal na Kagamitang Pamproteksiyon (Personal Protective Equipment, PPE): <https://www.dir.ca.gov/dosh/wildfire/Protective-Equipment-During-Fire-Cleanup.html>

## PAGAPLANO AT PAGSASANAY

Bago magsimula sa trabaho, ang mga employer ay kinakailangang:

1. Magtatag ng isang epektibong plano upang tukuyin ang mga panganib sa site at ipaalam ang mga ito sa mga manggagawa;
2. Tiyakin na nakumpleto na ng mga manggagawa ang 40-oras na pagsasanay sa Hazardous Waste Operations and Emergency Response (HAZWOPER); at
3. Magbigay sa mga manggagawa ng tamang PPE, kabilang ang proteksyon sa paghinga.

## MGA HALIMBAWA NG MGA PANGANIB SA SITE

- Elektrisidad, mga naputol na linya ng kuryente, mga solar panel
- Mga hindi matatag na istruktura, mga hukay, at mga puno
- Insulasyon ng asbestos, mga tile, at siding
- Nakakalason na abo at alikabok, pestisidyo, mga panggatong, mga produktong kemikal
- Mga compressed gas cylinder, mga tangke ng gasolina sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa
- Mga nakapaloob na espasyo na may mababang antas ng oxygen at nakalalasang atmospera
- Mga spore ng *Coccidioides* sa lupa (Valley Fever)

- Mabibigat na kagamitan at trapiko ng mga sasakyan
- Sakit sa init
- Carbon monoxide mula sa paggamit ng mga kagamitang pinapagana ng gasolina sa mga nakapaloob na espasyo

## PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Kinakailangang magbigay ang mga employer ng sumusunod na PPE sa mga manggagawa sa mga site ng paglilinis, pag-alis, at demolisyon ng sunog. Ang mga manggagawa ay dapat sanayin sa paggamit, pagpapanatili, at mga limitasyon ng PPE.

- Isang elastomeric air-purifying respirator (APRs) na may kasamang high-efficiency particulate air (HEPA) filter, kasama ang organic vapor (OV) at formaldehyde cartridge. Maaaring gumamit ng P100, N100, o R100 na filter bilang kapalit ng HEPA filter (T8CCR [5144](#)).
- Upang maiwasan ang mga pekeng produkto, mangyaring bisitahin ang [NIOSH Certified Equipment List](https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/cel/default.html) (<https://www.cdc.gov/niosh/nppt/topics/respirators/cel/default.html>).
- Maaaring gamitin ang mga N95 respirator kung nasunog lamang ang mga halaman o hindi ginagamot na kahoy, kapalit ng isang elastomeric APR.



# CHECKLIST NG KALIGTASAN NG MANGGAGAWA PARA SA MGA LUGAR NG PAGLILINIS NG SUNOG



## Personal na Kagamitang Pamproteksyon (ipinagpapatuloy)

- Hardhat
- Proteksiyon sa mata
- Proteksiyon sa pandinig para sa mabibigat na kagamitan at mga tool na pinapagana ng kuryente
- Mga coverall na pang-buong katawan na may takip sa ulo
- Mga guwantes na lumalaban sa kemikal at hiwa
- Mga pamproteksiyong bota sa trabaho
- Proteksiyon laban sa pagkahulog para sa mga manggagawa sa matataas na lokasyon

## MGA LIGTAS NA KASANAYAN SA TRABAHO

Ang Cal/OSHA ay nangangailangan ng ligtas na kasanayan sa trabaho sa mga lugar ng paglilinis, kabilang ang mga sumusunod:

- Dapat sanay ang mga manggagawa at dapat ang site ay maging ligtas na pasukan bago simulan ang trabaho (T8CCR [5192](#), [1509](#), [1510](#) at [3203](#)).
- Dapat magsuot ang mga manggagawa ng kanilang PPE, kabilang ang proteksiyon sa paghinga (T8CCR [5192](#)).
- Ipaalam sa mga kumpanya ng gas, kuryente, at iba pang underground utilities nang hindi bababa sa 48 oras bago pumasok sa site upang matiyak na ang lahat ng mga utility ay nakasara at maayos na namarkahan (T8CCR [1541](#)(b)(2)). Makipag-ugnayan sa DigSafe sa (811).
- Tanging mga kwalipikadong manggagawa sa elektrisidad lamang ang pinapayagang magtrabaho malapit sa mga linya ng kuryente at magpanumbalik ng kuryente (T8CCR [2940](#)).
- Dapat gamitin ang tubig upang sugpuin ang alikabok at mga labi (T8CCR [5141](#) at [1532.3](#)).
- Ang mga manggagawa ay dapat bigyan ng proteksiyon laban sa pagbagsak kapag nagtatrabaho sa mataas (Tingnan ang [https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh\\_publications/Fall-Protection-in-Construction-fs.pdf](https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/Fall-Protection-in-Construction-fs.pdf)).
- Ang mga manggagawa ay dapat protektahan laban sa mga panganib ng pag-impale (T8CCR [1712](#)).
- Ang mga manggagawa ay dapat bigyan ng tubig, pahinga, at lilim upang maiwasan ang sakit sa init (T8CCR [3395](#)).

- Hindi dapat ikonekta ang mga generator ng kuryente sa mga nakapirming kable (T8CCR [2320.9](#)).
- Dapat maglagay ng kontrol sa trapiko at mga flagger kapag nagpapatakbo ng mabigat na kagamitan (T8CCR [1598](#) at [1599](#)).
- Dapat magkaroon ng handa na access ang mga manggagawa sa isang first-aid kit, fire extinguisher, portable eye wash station, at banyo (T8CCR [1512](#), [3400](#), [1922](#), [1526](#), [1527](#), [5162](#), [5162](#)).
- Tumawag kaagad sa 911 kung may malubhang pinsala o karamdaman.
- Dapat magkaroon ng handa na access ang mga manggagawa sa mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay para magamit bago magpahinga, kapag umalis sa lugar ng trabaho, at pagkatapos alisin ang PPE (T8CCR [1524](#)(a), [1527](#)(a), [5192](#)(k)).
- Ang mga operator ng chainsaw ay dapat sumunod sa mga regulasyon ng chainsaw ng Cal/OSHA (T8CCR [6283](#)).
- Dapat sundin ng mga manggagawa ang mga pamamaraan ng dekontaminasyon at tanggalin ang PPE bago magpahinga at bago umuwi upang maiwasan ang pagkakalantad sa mga nakakalason na sangkap at kontaminasyon ng mga pribadong sasakyan at tirahan (T8CCR [5192](#)).

## CAL/OSHA

Ang mga manggagawa sa California ay protektado kahit ano pa man ang kanilang katayuan sa imigrasyon. Ang mga manggagawa na may mga katanungan tungkol sa kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho ay maaaring tumawag sa 833-579-0927 upang makipag-usap sa isang live na bilingual na kinatawan ng Cal/OSHA sa pagitan ng 9:00 a.m. at 7:00 p.m. Lunes hanggang Biyernes.

Ang mga reklamo tungkol sa mga panganib sa kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho ay maaaring isumite nang kumpidensyal sa [mga tanggapan ng distrito ng Cal/OSHA](#).

Ang lahat ng mga regulasyon ng Cal/OSHA title 8 na nakalista sa itaas ay makikita sa: <https://www.dir.ca.gov/samples/search/query.htm>

Ang mga employer na may mga tanong o nangangailangan ng tulong sa mga programa sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho ay maaaring tumawag sa [Cal/OSHA's Consultation Services Branch](#) sa 800-963-9424.

